

MOTOR DUCAR DH212 DE 7 HP

El motor a gasolina marca DUCAR, modelo DH212, es un motor monocilíndrico de 4 tiempos, con eje horizontal y sistema de enfriamiento por aire. Está diseñado para ofrecer potencia, rendimiento y durabilidad, siendo ideal para aplicaciones en el campo, la industria y el sector agroindustrial.



TABLA DE PRODUCTO (TIPO DE ACEITE, CAMBIOS Y CANTIDAD)

Producto	Tipo de aceite	Cambio de aceite	Cantidad de aceite
MOTOR A GASOLINA 7 HP	15W-40 o 20W-50	A las primeras 20 horas de trabajo	0.75 litros
	15W-40 o 20W-50	El segundo y tercero a las 80 horas de trabajo	
	W40	En adelante cada 80 horas de trabajo	

[Ver Producto en la Web](#)



tecnoagro Ecuador

Bodega Central CUENCA: Autopista Cuenca-Azogues Km 11 1/2



logistica@tecnoagro.live



Importador exclusivo



MOTOR DUCAR DH212 DE 7 HP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	DUCAR DH212
Potencia máxima	7 hp
Revoluciones x minuto	3600 rpm
Tipo de eje	Horizontal/Cuña y rosca
Sistema de arranque	Manual
Tipo de combustible	gasolina
Cap. Tanque de combustible	3.6 lt
Sistema de enfriamiento	Aire
Capacidad de aceite	0.75 lt
Peso	14.8 kg

[Ver Producto en la Web](#)



tecnoagro Ecuador

Bodega Central CUENCA: Autopista Cuenca-Azogues Km 11 1/2



logistica@tecnoagro.live



Importador exclusivo



CONDICIONES PARA APLICAR GARANTÍA

La garantía del equipo tiene una vigencia de 12 meses a partir de la fecha de compra registrada en la factura correspondiente. Esta garantía aplica únicamente para fallas comprobadas de fabricación. No cubre daños ocasionados por mal uso, falta de mantenimiento, instalación incorrecta, sobrecarga de trabajo, manipulación no autorizada o uso del equipo en condiciones no recomendadas.

RECOMENDACIONES

Para conservar el rendimiento del equipo y prolongar su vida útil, se recomienda cumplir con las siguientes indicaciones:

- Revisar el nivel de aceite antes de cada jornada de trabajo.
- Utilizar aceite sellado y de buena calidad. No usar aceite al granel.
- Usar gasolina limpia y de buena calidad.
- Mantener limpio el filtro de aire.
- Revisar y limpiar periódicamente las partes externas del motor.
- Evitar que personas no capacitadas manipulen, desarmen o modifiquen el equipo.
- Realizar mantenimientos preventivos de forma periódica.
- Apagar el equipo si presenta ruidos extraños, pérdida de fuerza, exceso de humo o calentamiento anormal.

CASOS EN LOS QUE NO APLICA GARANTIA:

- Cuando el equipo haya sido desarmado, modificado o manipulado por personal no autorizado.
- Por daños causados por falta de aceite o lubricación incorrecta.
- Por uso de combustible contaminado o de mala calidad.
- Por desgaste normal de piezas, accesorios o componentes de consumo.
- Por golpes, caídas, accidentes o transporte inadecuado.
- Por uso del equipo en trabajos que superen su capacidad.
- Por daños ocasionados por falta de limpieza o mantenimiento.
- Cuando el equipo haya sido utilizado de forma distinta a las recomendaciones entregadas.
- Cuando el periodo de garantía haya finalizado.

NOTA IMPORTANTE

- 1) Para solicitar revisión por garantía, el cliente debe presentar obligatoriamente la factura de compra.
- 2) La garantía será evaluada técnicamente antes de su aprobación.
- 3) La garantía no cubre accesorios, filtros, bujías, bandas, cuchillas, empaques, aceite, combustible ni piezas sujetas a desgaste normal.
- 4) Los daños ocasionados por negligencia, mal uso o falta de mantenimiento serán responsabilidad del cliente.
- 5) tecnagro brindará soporte técnico y orientación para el correcto uso del equipo adquirido.

